Danfoss 134X0700 – Variateur de fréquence VLT® Midi Drive FC 280, 2,2 kW, 380-480 V, IP20

Référence : 134X0700 · Statut : En production



- Code article : 134X0700
- Code type : FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAN
- Puissance moteur : 2,2 kW (3 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 5,3 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5710108067717

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Midi Drive FC 280
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	134X0700
Code type	FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAN
EAN	5710108067717
Puissance moteur (kW)	2,2 kW
Puissance moteur (HP)	3 HP
Puissance, forte surcharge	2,2 kW
Tension d'alimentation	Triphasé 380-480 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / châssis
Taille (frame)	K1

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	5,3 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	8,5 A
Puissance apparente	3,7 kVA
Pertes de puissance	74 W
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C1

Dimensions et poids

Hauteur	210 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	168 mm
Poids net	2,84 kg
Poids brut	3,27 kg
Volume emballé	16,53 l

Document établi le 10/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1/B
Hacheur de freinage	Oui
Vernis des cartes	Carte vernie (tropicalisée)

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® Midi Drive FC-
Série	280	280
Calibre de puissance	P2K2	2.2 kW / 3.0 HP
Tension	T4	Triphasé 380-480 V CA
Boîtier	E20	IP20 / châssis
Filtre RFI	H1	EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Frein et arrêt	B	Hacheur de freinage
Afficheur	X	Sans afficheur
Vernis des cartes	C	Cartes vernies
Option réseau	X	Sans options réseau
Adaptation A	X	Sans adaptation
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version spéciale	SXXX	Dernière version
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Carte de commande	AN	EtherNET IP intégré

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134X0700. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.