Danfoss 134X0717 – Variateur de fréquence VLT® Midi Drive FC 280, 5,5 kW, 380-480 V, IP20

Référence : 134X0717 · Statut : En production



- Code article : 134X0717
- Code type : FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAN
- Puissance moteur : 5,5 kW (7,5 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Courant de sortie : 12 A
- Indice de protection : IP20
- EAN : 5710108067885

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Midi Drive FC 280
Type de produit	Variateur de fréquence
Code article	134X0717
Code type	FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAN
EAN	5710108067885
Puissance moteur (kW)	5,5 kW
Puissance moteur (HP)	7,5 HP
Puissance, forte surcharge	5,5 kW
Tension d'alimentation	Triphasé 380-480 V CA
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	IP20 / châssis
Taille (frame)	K2

Caractéristiques électriques

Courant de sortie permanent (surcharge normale)	12 A
Courant de sortie intermittent (surcharge normale)	19,2 A
Puissance apparente	8,3 kVA
Pertes de puissance	157,5 W
Catégorie CEM (EN 61800-3)	C3

Dimensions et poids

Hauteur	272,5 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	168 mm
Poids net	4 kg
Poids brut	4,52 kg
Volume emballé	16,53 l

Document établi le 12/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A2
Hacheur de freinage	Oui
Vernis des cartes	Carte vernie (tropicalisée)

Décodage du code type

Groupe de produits	FC-	VLT® Midi Drive FC-
Série	280	280
Calibre de puissance	P5K5	5.5 kW / 7.5 HP
Tension	T4	Triphasé 380-480 V CA
Boîtier	E20	IP20 / châssis
Filtre RFI	H2	EMC Cat C3 (200/400V)
Frein et arrêt	B	Hacheur de freinage
Afficheur	X	Sans afficheur
Vernis des cartes	C	Cartes vernies
Option réseau	X	Sans options réseau
Adaptation A	X	Sans adaptation
Adaptation B	X	Sans adaptation
Version spéciale	SXXX	Dernière version
Pack de langues logiciel	X	Pack de langues standard
Carte de commande	AN	EtherNET IP intégré

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134X0717. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.