Danfoss 136H9752 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 1,1 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 136H9752 · Statut : En production



- Code article : 136H9752
- Code type : FCD302P1K1T4B66H1X3XMXCXXXEXANBXXXXXXDX
- Puissance moteur : 1,1 kW (1,5 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108762988

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	136H9752
Code type	FCD302P1K1T4B66H1X3XMXCXXXEXANBXXXXXXDX
EAN	5710108762988
Puissance moteur (kW)	1,1 kW
Puissance moteur (HP)	1,5 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Noir standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF2

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Ethernet IP

Dimensions et poids

Poids net	13,9 kg
Poids brut	14,2 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302
Puissance nominale	P1K1	1.1 kW / 1.5 HP

Document établi le 08/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	B66	Noir standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	X	Sans frein
Configuration matérielle	3	Autonome, grand format
Supports de fixation	X	Sans supports
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	X	Sans interrupteur
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	X	Sans connecteurs capteurs
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	E	M12 Ethernet
Option A	AN	Ethernet IP
Option B	BX	Sans option B
Option D	DX	Sans option
Taille FCD 302	MF2	(MF2) MF2

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136H9752. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.