Danfoss 136N1200 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 1,5 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 136N1200 · Statut : En production



- Code article : 136N1200
- Code type : FCD302P1K5T4B66H1X1XMFCXXXXXARBXXXXXXD0
- Puissance moteur : 1,5 kW (2 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108888848

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	136N1200
Code type	FCD302P1K5T4B66H1X1XMFCXXXXXARBXXXXXXD0
EAN	5710108888848
Puissance moteur (kW)	1,5 kW
Puissance moteur (HP)	2 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Noir standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF1

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	MCA117 PB FCD300

Dimensions et poids

Poids net	9,8 kg
Poids brut	10,1 kg
Volume emballé	39,938 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Non
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302

Document établi le 08/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Puissance nominale	P1K5	1.5 kW / 2.0 HP
Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	B66	Noir standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	X	Sans frein
Configuration matérielle	1	Autonome, petit format
Supports de fixation	X	Sans supports
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	F	Interrupteur de proximité côté moteur
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	X	Sans connecteurs capteurs
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	AR	MCA117 PB FCD300
Option B	BX	Sans option B
Option D	D0	Entrée de secours 24 V CC
Taille FCD 302	MF1	(MF1) MF1

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136N1200. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.