Danfoss 134X0553 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 0,55 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 134X0553 · Statut : En production



- Code article : 134X0553
- Code type : FCD302PK55T4B66H1S1FMECXXXXXALBXXXXXXD0
- Puissance moteur : 0,55 kW (0,75 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108066253

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	134X0553
Code type	FCD302PK55T4B66H1S1FMECXXXXXALBXXXXXXD0
EAN	5710108066253
Puissance moteur (kW)	0,55 kW
Puissance moteur (HP)	0,75 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Noir standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF1

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Profinet

Dimensions et poids

Poids net	9,8 kg
Poids brut	10,1 kg

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302
Puissance nominale	PK55	0.55 kW / 0.75 HP

Document établi le 04/11/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	B66	Noir standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	S	Hacheur de freinage + frein mécanique
Configuration matérielle	1	Autonome, petit format
Supports de fixation	F	Supports 40 mm
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	E	Interrupteur de proximité côté réseau
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	X	Sans connecteurs capteurs
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	AL	Profinet
Option B	BX	Sans option B
Option D	D0	Entrée de secours 24 V CC
Taille FCD 302	MF1	(MF1) MF1

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=134X0553. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.