Danfoss 136G9428 – Variateur décentralisé VLT® Decentral Drive FCD 302, 3 kW, 380-480 V, IP66

Référence : 136G9428 · Statut : En production

- Code article : 136G9428
- Code type : FCD302P3K0T4B66H1S3XMXCXXXXXALBRXXXXXDX
- Puissance moteur : 3 kW (4 HP)
- Alimentation : 380-480 V triphasée
- Indice de protection : IP66
- EAN : 5710108659301

Caractéristiques principales

Fabricant	Danfoss
Gamme	VLT® Decentral Drive FCD 302
Type de produit	Variateur décentralisé
Code article	136G9428
Code type	FCD302P3K0T4B66H1S3XMXCXXXXXALBRXXXXXDX
EAN	5710108659301
Puissance moteur (kW)	3 kW
Puissance moteur (HP)	4 HP
Tension d'alimentation	380-480 V CA (triphasé)
Nombre de phases	Triphasé
Indice de protection	Noir standard IP66/NEMA 4X
Taille (frame)	MF2

Caractéristiques électriques

Catégorie CEM (EN 61800-3)	C2
Bus de terrain	Profinet

Dimensions et poids

Poids net	13,3 kg
Poids brut	13,8 kg
Volume emballé	39,938 l

Options de cette configuration

Filtre CEM (RFI)	Classe A1
Hacheur de freinage	Oui
Panneau de commande	Connecteur d'afficheur

Décodage du code type

Groupe de produits	FCD	VLT® DecentralDrive FCD
Série VLT	302	302

Document établi le 30/10/2026 à partir des données du fabricant, non contractuel.

Puissance nominale	P3K0	3.0 kW / 4.0 HP
Tension réseau	T4	380-480 V CA (triphasé)
Boîtier	B66	Noir standard IP66/NEMA 4X
Filtre RFI	H1	RFI Classe A1/C2
Frein	S	Hacheur de freinage + frein mécanique
Configuration matérielle	3	Autonome, grand format
Supports de fixation	X	Sans supports
Filetages	M	Filetages métriques
Option interrupteur	X	Sans interrupteur
Afficheur	C	Avec connecteur d'afficheur
Connecteurs capteurs	X	Sans connecteurs capteurs
Connecteur moteur	X	Sans connecteur moteur
Connecteur réseau	X	Sans connecteur réseau
Connecteur bus de terrain	X	Sans connecteur bus de terrain
Option A	AL	Profinet
Option B	BR	Option codeur C
Option D	DX	Sans option
Taille FCD 302	MF2	(MF2) MF2

Demande de devis, disponibilité et délais : https://variateurs.fr/demande-de-devis/?ref=136G9428. Les caractéristiques sont fournies à titre indicatif d'après la documentation du fabricant ; reportez-vous à la documentation officielle avant toute installation.